



*Brennstoffraum ev. frei für Fitnessraum.  
 Heizraum abteilen und für Brennstofflagerung  
 vorbereiten.*

30	505	25	277	25	545	30
867			570			
1437						

KELLERGESCHOSS

